

Návod k použití

Interaktivní monitor METZ řady S (66", 75", 86")



METZ

Vede nás do budoucnosti

Obsah

1. Úvod.	3
2. Funkce produktu.	3
2.1 Průvodce spuštěním.	3
2.2 Launcher (Domovská obrazovka).	3
2.2.1 Úvod do prvků stránky.	5
2.2.2 Launcher vzdělávacího motivu.	6
2.2.3 Podrobnosti postranního panelu.	8
2.3 Kompas.	8
2.3.1 Systém.	9
2.4 Tabule (Whiteboard).	11
2.4.1 Panel nabídek.	11
2.4.2 Správa stran.	15
2.4.3 Psaní na rozdělené obrazovce.	16
2.4.4 Štětce.	17
2.4.5 Guma.	17
2.4.6 Výběr.	18
2.4.7 Grafika.	19
2.4.8 Sada nástrojů.	19
2.4.9 Zpět a Znovu.	21
2.4.10 Přiblížení dvěma prsty / režim psaní více prsty.	21
2.4.11 Přepínání rozložení.	22
2.5 Anotace.	22
2.6 Snímek obrazovky.	24
2.7 Uvítání.	24
2.8 Votekit (Hlasování).	25
2.8.1 Vyskakovací okno „Plovoucí okna”.	26
2.8.2 Otevírání plovoucích oken.	26
2.8.3 Ovládání více oken.	27
2.9 Vlastní software.	27
2.9.1 Software Airgocast pro odesílání obrazovky.	27
2.9.2 Centralizovaná platforma pro ovládání Airgo DMS.	31

1. Úvod

Tato příručka je určena všem uživatelům multifunkčních zařízení a slouží jako referenční bod pro začátečníky. V případě jakýchkoli problémů nebo pochybností se obraťte na našeho výrobce na adrese <https://www.lango-tech.com>

2. Funkce produktu


Cílem tohoto dokumentu je objasnit uživatelům základní funkce a způsoby ovládání multifunkčního zařízení, aby se mohli rychleji seznámit s každou funkcí. Tento produkt je interaktivní multifunkční zařízení s bohatými systémovými a aplikačními funkcemi. Základní metody používání každé funkce jsou postupně představeny.

2.1 Průvodce spuštěním


Průvodce spuštěním je stránka, která se objeví při prvním spuštění počítače uživatelem. Jeho účelem je provést uživatele řadou konfiguračních operací, jako je nastavení bezdrátové sítě, přidání účtu a nastavení kódu PIN. Zahrnuje především následující stránky:

- Ahoj (Hi there)
- Angličtina (Spojené státy)
- Nastavení zobrazení
- Domovská stránka


2.2 Launcher (Domovská obrazovka)




Úvodní stránka



Připojit se k Wi-Fi




Služby Google




Nastavit PIN kód

Launcher je cílová stránka po spuštění zařízení uživatelem, tedy stránka motivu multifunkčního zařízení. Po spuštění se zobrazí schéma A, což je nativní Launcher Google.

Chcete-li přepnout na plán B, tedy vzdělávací motiv, klikněte na „Nastavení -- Systém -- Schéma domovské stránky”.



Spouštěč vzdělávacího motivu s widgety a seznamem aplikací



Výchozí spouštěč Google


2.2.1 Úvod do prvků stránky

- **Horní stavový řádek:** zobrazuje stav zařízení v reálném čase, jako je název zařízení, stav připojení k bezdrátové síti, stav připojení k drátové síti atd
- **Spodní tlačítko zkratky:** zobrazuje nápovědu (lze přizpůsobit) a oblast zdroje signálu. Tato oblast zobrazí všechny informace o zdrojích signálu aktuálně připojených k zařízení. Kliknutím na zdroj signálu rychle přejdete na odpovídající kanál. Kliknutím na „zdroj“ se otevře seznam všech zdrojů signálu.

- **Čas:** datum, čas a formát lze ručně nastavit v „Nastavení -- Systém -- Datum a Čas”.

2.2.2 Launcher vzdělávacího motivu


- **Komponenta záložek prohlížeče:** může ukládat oblíbené adresy URL. Kliknutím na zkratku se otevře prohlížeč a přejde na odpovídající adresu URL. Klikněte na tlačítko v pravém horním rohu pro přizpůsobení zobrazených oblíbených adres URL.
- **Komponenta Cloud Drive (Cloudový disk):** pokud aktuální zařízení není propojeno se



Widget záložek prohlížeče s ikonami


službou cloudového disku, klikněte na „+“ v komponentě pro propojení cloudového disku. Pokud je aktuální zařízení propojeno s cloudovým diskem, zobrazí se aktuálně přihlášená služba cloudového disku a kliknutím přejdete do odpovídajícího adresáře souborů na cloudovém disku.

- **Seznam aplikací:** zobrazuje všechny aplikace nainstalované v zařízení. Podporuje



Widget „Cloud Drive“ (Cloudové úložiště)

posouvání nahoru a dolů a dlouhé stisknutí aplikace pro zobrazení nabídky aplikace.



2.3 Postranní panel


Postranní panel je aplikace, která se často objevuje v horní části stránky a umožňuje rychle provádět různé akce.

- Svinutý stav postranního panelu: Když je postranní panel svinutý, klikněte na levé nebo pravé tlačítko pro jeho rozvinutí. Podržte tlačítko a přetáhněte ho nahoru nebo dolů pro změnu pozice tlačítka.



Obrazovka s viditelnou ikonou sbalené postranní lišty na boku


- Rozvinutý stav postranního panelu: Pokud po dobu 20 sekund neproběhne žádná akce, postranní panel se automaticky svine.



Obrázovka s rozbalenou postranní lištou na pravé straně

2.3.1 Podrobnosti postranního panelu

Postranní panel obsahuje: Zpět, Anotace, Domovská obrazovka, Multitasking, Zdroje signálu, Nástroje zkratk, Úpravy, Nastavení.



Zobrazení rozbalené postranní lišty a zkratek

- **Nástroje zkratek:** Tato část obsahuje hlavně běžné systémové přepínače a aplikace, jako je přepínač drátové sítě, přepínač bezdrátové sítě, přepínač hotspotu, přepínač Bluetooth atd. Přetáhněte tuto oblast doleva pro zobrazení nástrojů zkratek na druhé stránce.
- **Nástroje zkratek zahrnují** detekci dotyku, poslech sólo, zámek dotyku, úsporu energie, zmrazení obrazovky a zavření funkcí OPS.
- **APP (Aplikace):** (Ikony: Maps, Meet, YT Music, Votekit, AirgoDMS, WM app, Play Store, Clock)

2.4 Kompas

Kompas poskytuje uživatelům rychlý způsob ovládání, základní ovládání je následující:

- Klikněte na prostřední kolečko kompasu pro rozvinutí nebo svinutí kompasu.
- Přetáhněte prostřední kolečko pro posunutí pozice kompasu.
- **Svinutý stav kompasu:** Svinutý kompas má podobu poloprůhledné dekorativní kuličky, kterou lze překrývat na stránku aplikace a libovolně přetahovat a umisťovat na stránce.
- **Rozvinutý stav kompasu:** Kompas podporuje celkem 8 funkcí, z nichž pět aplikací: zpět, komentář, domovská obrazovka, multitasking a zdroj signálu jsou výchozí funkce systému a zbývající tři lze přizpůsobit.
- Uživatelé je mohou nastavit v „Nastavení-Systém-Kompas” nebo dlouhým stisknutím přímo vstoupit do rozhraní vlastního nastavení kompasu.




Rozbalené menu Kompasu s 8 funkčními ikonami

2.5 Nastavení

„Nastavení“ je nativní aplikace Google, ve které lze nastavit následující kategorie: Síť a Internet, Připojená zařízení, Aplikace, Oznámení, Úložiště, Zvuk a Vibrace, Displej, Tapety a Styl, Usnadnění, Zabezpečení, Soukromí, Poloha, Zabezpečení a Nouzové situace, Hesla a Účty, Digitální pohoda a Rodičovská kontrola, Google, Systém a Informace o tabletu.

2.5.1 Systém


V Nastavení -- Systém mohou uživatelé upravit Jazyky a zadávání, Schéma Launcheru, Postranní panel, Rady (Hint), Kompas, Gesta, Datum a Čas, Zálohování, Aktualizaci systému, Více uživatelů a Možnosti resetování.



Menu nastavení systému

Schéma Launcheru


Launcher A je nativní Launcher Google a Launcher B je tematický Launcher určený pro vzdělávací scénáře.



Nastavení s výběrem schématu

Kompas


- **Doba rozvinutí:** Po klepnutí uživatelem lze dobu rozvinutí nastavit na 5 sekund nebo 20 sekund.
- **Vlastní nastavení:** Je třeba přetáhnout aplikaci pro přizpůsobení funkce změny. (Zobrazeno v kompasu po restartu).



Nastavení „Plovoucí kompas“

2.6 Tabule (Whiteboard)


Tabule poskytuje efektivnější a živější metodu zobrazení během výuky a schůzek díky integraci různých funkcí: dotykové funkce, přehrávání multimédií, interaktivní výuky, správy souborů, spolupráce více osob, ukládání a sdílení dat.



Prázdná obrazovka aplikace Tabule

2.6.1 Panel nabídek


Panel nabídek obsahuje možnosti nový, uložit, sdílet, zavřít a různá Nastavení tabule. Základní operace jsou následující:



Rozbalená lišta menu tabule na levé straně


- **Nový:** Klikněte pro vytvoření nové tabule; aktuální dokument bude zavřen. Pokud aktuální dokument není uložen, uživatel bude vyzván k uložení souboru před vytvořením nového.
- **Otevřít:** Otevřít: vstup do správce souborů, zobrazení všech souborů tabule, kliknutím soubor otevřete. Pokud aktuální dokument není uložen, uživatel bude vyzván k uložení

souboru před otevřením nového.




Dialogové okno s dotazem „Neuložený obsah v aktuálním souboru, uložit?“

- **Uložit:** Klikněte pro uložení aktuálního souboru; podporuje nastavení názvu dokumentu, typu dokumentu, umístění úložiště.
- **Uložit jako:** Uložte soubor navíc k aktuálnímu souboru. Podporuje nastavení názvu dokumentu, typu dokumentu, umístění úložiště a možnost zaškrtnutí, zda odstranit prázdné stránky.




Dialogové okno „Uložit“

- **Nahrát do cloudu:** Nahrajte soubor tabule na síťový disk pro uložení. Lze vybrat různé formáty, jako jsou: soubory s příponou wbd, png, pdf.
- **Skenovat:** klikněte pro prezentaci a sdílení QR kódu; uživatelé si mohou stáhnout soubor




Dialogové okno „Odeslat do cloudu“

obrázku tabule naskenováním kódu. Klikněte na šifrování nad QR kódem pro vygenerování digitálního hesla. Po naskenování kódu je třeba zadat heslo pro získání přístupu k obsahu. Podporuje sdílení v lokální síti a externí síti; uživatelé si mohou vybrat výchozí režim v Nastavení systému.




Dialogové okno „Skenovat“ s QR kódem

- **E-mail:** Po propojení e-mailové schránky lze soubor tabule odeslat přímo prostřednictvím e-mailové schránky.



Dialogové okno „E-mail“

- **Nastavení:** Obecná nastavení tabule sloužící ke konfiguraci různých stavů tabule podle požadavků. Podrobná nastavení jsou následující:



Dialogové okno „Nastavení“


- (1) Přepínač zobrazení času: Ovládá, zda se zobrazuje čas v pravém horním rohu tabule.
- (2) Nastavení pozadí: Nastavte styl pozadí (barva pozadí, obrázek pozadí, pozadí mřížky).
- (3) Nastavení e-mailu: Nastavte používanou e-mailovou schránku; podporuje schránky NetEase Enterprise, Ali, Tencent, NetEase, QQ a vlastní.
- (4) Úprava prahu: Nastavte práh pro pero a gumu. Umožňuje přesnější rozpoznávání pera a gumy a změnu různých per a gum podle zvyklostí.

- (5) Přepínač přesné gumy prstem: Ovládá, zda je zapnuta funkce přesného mazání prstem. Když je zapnutá, lze prstem mazat malé oblasti; když je vypnutá, nelze tuto funkci používat.
- (6) Přepínač psaní během mazání: Když je tato funkce zapnutá, lze na tabuli současně psát a mazat. Když je vypnutá, nelze mazání a psaní provádět současně.
- (7) Přepínač otočné gumy: Když je tato funkce zapnutá, gumu lze používat k rotačnímu mazání; když je vypnutá, rotace gumy není rozpoznávána.
- (8) Ignorování dlaně (Palm rejection): Když je tato funkce zapnutá, budou během psaní filtrovány chybné doteky dlaní; když je vypnutá, filtrovány nebudou.

- **Wyjście:** Kliknij, aby wyjść z tablicy, zamknąć stronę i proces. Jeśli bieżący dokument nie jest zapisany, użytkownik zostanie poproszony o zapisanie pliku.


2.6.2 Správa stran

Správa stran slouží hlavně ke správě jednotlivých stran tabule, včetně:



Rozhraní pro správu stránek tabule


- **Předchozí strana:** Klikněte pro přepnutí na předchozí stranu. Pokud je to již první strana, možnost není klikatelná.
- **Další strana:** klikněte pro přepnutí na další stranu. Pokud je to již poslední strana, možnost není klikatelná.
- **Přidat stranu:** Klikněte pro přidání nové strany za aktuální stranu a přechod na zobrazení nové strany.
- **Číslo aktuální strany:** zobrazeno jako „02/02”. Číslo vpředu označuje aktuální stranu, číslo vzadu označuje celkový počet stran. Klikněte na prostřední číslo pro otevření seznamu všech stran tabule. Strany tabule lze mazat, sdílet a exportovat.



Zvětšený pohled na náhledy stránek (01, 02)

2.6.3 Psaní na rozdělené obrazovce


Klikněte na „psaní na rozdělené obrazovce“ pro rozdělení tabule na dvě, tři nebo čtyři obrazovky. Po rozdělení obrazovky lze na každé obrazovce psát volně bez rušení.



Tabule rozdělená na čtyři stejné svislé sekce

2.6.4 Štětec

Klikněte znovu na vybraný štětec pro nastavení velikosti tahu (která může být automaticky rozpoznána), barvy písma, tloušťky písma a typu tahu. Podrobnosti jsou následující:




Zvětšený náhled miniatur stránek (01, 02)

- **Barvy:** Výchozí 9 monochromatických barev a 2 gradientní. Klikněte pro výběr. Podporuje také přizpůsobení uživatelem; klikněte na „vlastní“ pro výběr oblíbené barvy.
- **Tloušťka:** podpora nastavení tloušťky od 2 do 16; níže lze zobrazit náhled.
- **Styl:** Podpora tří stylů štětce: běžný štětec, popisovač, pero, a také štětec pro rozpoznávání textu a štětec pro rozpoznávání grafiky - dva druhy inteligentních štětců, lze je vybrat pro převod ručně psaného textu na tištěný text a grafiku.

2.6.5 Guma

Po napsání lze obsah smazat přímo dlaní/hřbetem ruky. Navíc jsou podporovány následující metody čištění




Vyskakovací okno s možnostmi gumy


- **Kruhové mazání:** Označte kruhem objekt k odstranění a tahy uvnitř výběru budou smazány.
- **Cesta:** Přejedte štětcem přes objekt k odstranění a tahy, které byly přeškrtnuty nebo se ocitly v konečném kruhovém výběru, budou odstraněny.
- **Vyčistit přejetím:** Přejedte tlačítkem pro vyčištění aktuální stránky.

2.6.6 Výběr

Klikněte na tlačítko výběru pro přepnutí do režimu výběru. Klikněte na ručně psaný text, obrázek nebo jiné prvky pro jejich výběr. Vybranou část lze zvětšovat, zmenšovat a otáčet. Zároveň lze měnit barvu více ručně psaných textů, vyhledávat obrázky (dlouhé stisknutí vyhledaného obrázku ho umístí na tabuli), kopírovat a mazat.




Ručně nakreslená čára označená rámečkem transformace




Příklad označení rámečkem více prvků (čára, hvězda, tvar)

2.6.7 Grafika

Vyberte grafiku a pohybujte jí dotykem pro kreslení různých geometrických tvarů, včetně čar, rovinných tvarů a prostorových tvarů.




Funkce vyhledávání obrázků



Vyskakovací menu Grafika s ikonami 2D postav

2.6.8 Sada nástrojů

Na tabuli lze vkládat různé nástroje, včetně obrázků, tabulek, matematických nástrojů, kanálů, myšlenkových map, dokumentů, videí, prohlížečů, votekit, minutky. Podrobný obsah je následující:



Vyskakovací menu Nástroje s ikonami

- **Obrázek:** Klikněte Vložit obrázek pro přechod do správce souborů - stránka obrázků. Lze vybrat jednotlivé nebo více (až 10) obrázků a vložit je na tabuli.
- **Tabulka:** Klikněte na ikonu tabulky, vyberte počet řádků a sloupců tabulky k vložení a poté klikněte OK pro vložení tabulky na tabuli. Použijte nástroj štětce pro zadání obsahu do tabulky; šířka a výška tabulky se automaticky přizpůsobí velikosti štětce. Pomocí nástroje výběru lze tabulku vybrat a provádět na ní operace se sloupci, jako je přidávání a mazání. Lze také použít nástroj štětce pro přidání řádků nebo sloupců nakreslením vodorovných nebo svislých čar přes stejný řádek nebo sloupec. Podobně lze použít nástroj štětce k mazání řádků nebo sloupců nakreslením čáry „Z” přes stejný řádek nebo sloupec.
- **Matematické nástroje:** Po kliknutí se objeví pravítko, trojúhelník, rovnoramenný trojúhelník, úhloměr a kružítko, které lze po vložení na tabuli posouvat, natahovat a otáčet.
- **Kanál:** Klikněte na kanál pro otevření obrazovky různých zdrojů signálu a vložení plovoucího okna ve formě zdrojů signálu.



Vyskakovací menu Nástroje s ikonami

- **Myšlenková mapa:** Klikněte na „vložit myšlenkovou mapu“. Použijte nástroj štětce pro zadání obsahu do tabulky; šířka a výška tabulky se automaticky přizpůsobí velikosti štětce.




Menu pro výběr kanálu

- **Dokument:** Klikněte Vložit dokument pro přechod do správce souborů - stránka dokumentů. Lze vybrat soubory PPT, Word, PDF k vložení; vkládány ve formě plovoucího okna WPS.
- **Video:** Klikněte Vložit dokument (mělo by být Video) pro přechod do správce souborů - stránka video. Lze vybrat video soubory k vložení; vkládány ve formě plovoucího okna přehrávače médií.
- **Prohlížeč:** Klikněte na pravé straně okna prohlížeče pro vyhledání relevantních informací.

2.6.9 Zpět a Znovu

- **Zpět:** Klikněte na tlačítko zpět pro vrácení posledního kroku operace; je podporováno vrácení až 30 kroků.
- **Znovu:** klikněte na tlačítko znovu pro obnovení poslední vrácené operace.

2.6.10 Přiblížení dvěma prsty / režim psaní více prsty



Panel nástrojů tabule s označenými ikonami „Zpět“ a „Opakovat“


Klepnutím přepnete režim přiblížení dvěma prsty / psaní více prsty.

2.6.11 Přepínání rozložení




Klikněte pro přepnutí rozložení nabídky tabule a operační části stránky tabule, což slouží k přizpůsobení se změně pozice prezentujícího.

2.7 Anotace



Klikněte na „Anotace“ v kompasu pro přechod do režimu anotací. Aktuální stránka byla zachycena jako snímek obrazovky a tvoří základní mapu režimu anotací.

Dole jsou tři sekce:




Režim Anotace aktivní na hlavní obrazovce


Levý panel akcí

- (1) Konec: Klikněte Konec pro vyčištění obsahu anotací a opuštění režimu anotací..
- (2) Uložit: můžete uložit stránku do místní složky, volitelně ve formátu obrázku nebo PDF.
- (3) Přidat: můžete přidat novou stránku na stejné základní mapě pro anotace; po přidání více než jedné stránky je můžete procházet.

Prostřední panel nástrojů




- (1) **Štětec:** Výchozí barva štětce je červená. Klikněte na ikonu psaní pro nastavení barvy štětce, průhlednosti a tloušťky.
- (2) **Vymazat**
- (3) **Skenovat pro sdílení:** klikněte na šifrování, aby se objevilo 4místné heslo; naskenujte kód pro sdílení



Panel nastavení štětce v režimu anotace

(4) **Minimalizovat:** když soubor vyžaduje přepnutí stránek nebo operace na aktuální stránce, lze kliknout na minimalizovat pro dočasné opuštění režimu anotací..




Okno „Skenovat a sdílet“ s QR kódem

Pravé přepínací tlačítko: Přepnout rozložení.

2.8 Snímek obrazovky


Nástroje pro snímky obrazovky umožňují rychle pořídit snímek obrazovky a uložit ho.



Nástroj Screenshot aktivní na hlavní obrazovce

- (1) Klikněte na „Postranní panel -- Nástroj zkratk“, vstupte do aplikace; ve výchozím nastavení je zachycena prostřední část obrazovky.
- (2) Přetáhněte pole snímku obrazovky pro posunutí jeho pozice.
- (3) Přetáhněte body kolem pole pro změnu velikosti rozsahu snímku obrazovky.
- (4) Klikněte na ikonu v pravém rohu pro otevření tabule a umístění snímku obrazovky na ni.
- (5) Klikněte na ikonu v pravém rohu pro pořízení snímku celé obrazovky.
- (6) Klikněte na ikonu v pravém rohu pro vypnutí funkce snímku obrazovky.
- (7) Klikněte na ikonu v pravém rohu pro potvrzení snímku obrazovky a jeho uložení.


2.9 Uvítání



Rozhraní aplikace „Welcome“ s náhledem jedné ze šablon

- (1) Aplikace Uvítání má vestavěno mnoho šablon. Klikněte pro vstup; uživatelé mohou upravovat a ukládat jako novou šablonu.
- (2) Po vstupu na stránku šablony mohou uživatelé upravovat pozadí, text, hudbu atd. Po nastavení klikněte na „přehrát“ pro zobrazení.

2.10 Votekit (Hlasování)



Třífázové rozhraní aplikace Votekit


Aplikace pro hlasování vyžaduje k provozu podporu sítě; není dostupná bez sítě.

- (1) Klepněte na ikonu aplikace pro přístup k ní.
- (2) Zobrazí se stránka nastavení tématu hlasování a možností; klikněte na vstupní pole pro vyvolání klávesnice.
- (3) Klikněte na „Resetovat” pro vymazání možností a témat. Klikněte na „Další” pro nastavení požadavků na jednu/více voleb, anonymní/jmenné hlasování.
- (4) Klikněte na „Zahájit hlasování” pro zobrazení QR kódu hlasování. Účastníci mohou hlasovat naskenováním kódu a výsledky hlasování jsou aktualizovány v reálném čase.
- (5) Klikněte na „Ukončit hlasování” pro ukončení hlasování; QR kód přestane fungovat a stránka hlasování se zavře. Jsou prezentovány statistické výsledky hlasování.
- (6) Klikněte na „Uložit” pro uložení výsledků hlasování. Klikněte na „Vložit na tabuli” pro vložení výsledků hlasování na tabuli k zobrazení.

2.11 Plovoucí okna (Free Windows)

2.11.1 Vyskakovací okno „Plovoucí okna”

Dlouhé stisknutí softwaru způsobí zobrazení vyskakovacího okna s funkcí „Plovoucí okna” zobrazenou dole. Tato funkce usnadňuje uživatelům ovládání různých aplikací a současné zobrazení různého obsahu.




Hlavní obrazovka s dlouhým stisknutím ikony aplikace (např. Airgo Cast)

2.11.2 Otevírání plovoucích oken

Uživatelé mohou otevřít plovoucí okno dvěma způsoby:

- (1) Dlouze stiskněte ikonu aplikace na domovské stránce vzdělávacího motivu, systém zobrazí okno, vyberte „plovoucí okna” pro otevření aplikace ve formě plovoucího okna.
- (2) V „Postranní panel - Nástroj zkratk - Aplikace” dlouze stiskněte a klikněte na aplikaci s označením v rohu pro přímý vstup do aplikace v režimu plovoucího okna.



Hlavní obrazovka se dvěma současně otevřenými plovoucími okny

2.11.3 Ovládání více oken

Po otevření více oken vyberte okno aplikace a proveďte na něm následující akce:

- (1) Přetahování: Stiskněte a podržte ovládací lištu nahoře pro přetažení a posunutí pozice plovoucího okna.
- (2) Zvětšování: vyberte, stiskněte a přetáhněte okraj plovoucího okna pro zvětšení šířky a výšky okna. Klikněte na roh pro současné zvětšení šířky a výšky.
- (3) Maximalizovat: Klikněte na ikonu Maximalizovat na levé straně ovládací lišty pro použití zobrazení na celou obrazovku.
- (4) Zavřít: Klikněte na ikonu zavření na pravé straně ovládací lišty pro zavření aktuální aplikace.

2.12 Vlastní software

2.12.1 Software Airgocast pro odesílání obrazovky

- Na straně velké obrazovky
- Seznam funkcí

Funkce	Popisy
Zobrazení informací o síti	Dynamicky zobrazuje aktuální stav sítě, typ a sílu signálu
Klikněte pro připojení	Podporuje přímé připojení klientů kliknutím na název zařízení
Připojení kódem PIN	Podporuje připojení klientů pomocí kódu PIN
Připojení IP adresou	Podporuje připojení klientů pomocí IP adresy
Odesílání 1080P	Podporuje odesílání v reálném čase v 1080P pro klienty
Odesílání 4K	Podporuje odesílání v reálném čase v 4K ultra-clear pro klienty
Odesílání okna aplikace	Podporuje odesílání okna aplikace klienta
Odesílání dokumentů	Podporuje odesílání dokumentů klienta
Odesílání multimediálních souborů	Podporuje odesílání multimediálních souborů klienta
Zpětné ovládání	Podporuje dálkové ovládání velké obrazovky klientem
Ovládání zdroje zvuku	Podporuje přepínání zvukového výstupu na klienta nebo velkou obrazovku
Přepínání na celou obrazovku	Podporuje přepnutí na celoobrazovkové zobrazení specifické pro klienta
Inteligentní rozložení	Inteligentní rozložení pro více obrazovek, podporuje vícekanálové odesílání
Vlastní název	Podporuje přizpůsobení názvu zařízení na velké obrazovce
Odesílání přes Caster	Podporuje hardwarové odesílání

Rychlý start

Před použitím tohoto softwaru je třeba připravit:

- (1) Nainstalujte software na své zařízení: navštivte <https://www.airgo.link> pro stažení softwaru.
- (2) PC zařízení mohou zobrazovat webové stránky prostřednictvím prohlížeče bez instalace softwaru.
- (3) Nastavte velkou obrazovku ve stejné síti jako vaše zařízení. Nakonfigurujte síť velké obrazovky: Otevřete velkou obrazovku a klikněte na „Systémová nastavení - Síť“, abyste se ujistili, že síťové připojení funguje. Pokud během zrcadlení potřebujete přístup k externí síti, zapněte ji a připojte se současně k bezdrátové nebo drátové síti. Nakonfigurujte síť svého zařízení, abyste se ujistili, že je shodná s velkou obrazovkou.
- (4) Spustěte software Airgo Cast na svém zařízení, najděte název odpovídajícího zařízení s velkou obrazovkou, zadejte kód pro odesílání a po úspěšném připojení můžete začít odesílat.


Hlavní stránky.

1. Domovská stránka


Na domovské stránce Airgo Cast klikněte na oblast 1 a otevřete „Seznam funkcí“.

2. Pokyny

Jak je ukázáno na následujícím obrázku, jsou k dispozici různé metody připojení, včetně klienta Airgo Cast, Miracast/Airplay/DLNA a prohlížeče. Můžete postupovat podle těchto pokynů pro připojení a používání zařízení




Hlavní obrazovka aplikace Airgo Cast s názvem zařízení „ShowroomV100“



Grafika zobrazující „Seznam funkcí“

3. Nastavení


- (1) Přizpůsobit název zařízení: Upravte název zařízení.
- (2) Kód pro odesílání: Výchozí zapnuto. Po vypnutí se kód pro odesílání již nebude obnovovat.
- (3) Čas obnovení: Nastavte frekvenci aktualizace kódu pro odesílání, výchozí je každých 30 minut.



Okno „Nastavení“ v Airgo Cast s možnostmi

- (4) Více obrazovek: Maximální počet obrazovek pro současné odesílání, tj. maximální počet zařízení, která mohou odesílat současně.
- (5) Rychlé plovoucí okno: Výchozí zapnuto. Rychlé plovoucí okno se nachází v horní části velké obrazovky a zobrazuje kód pro odesílání nebo informace o IP, jak je ukázáno na následujícím obrázku.


[Správa zařízení] Obrazovka zobrazuje informace o zařízeních připojených k aktuální velké obrazovce. Podporuje ovládání uživatelem a přepínání stavu odesílajícího zařízení, odesílání, zpětné odesílání, pozastavení odesílání a odpojení.



Rychlé plovoucí okno


[Průvodce odesíláním] Tato stránka zobrazuje informace o odesílání pro aktuální velkou obrazovku, což usnadňuje ostatním uživatelům rychlé zahájení operací odesílání.

(6) Miracast: Výchozí zapnuto. Podporuje Windows 8 a novější verze, Android 4.2 a novější verze a další zobrazovací zařízení vybavená bezdrátovými adaptéry Miracast.



Okno „Správa zařízení“ se seznamem připojených zařízení

(7) Airplay: Výchozí zapnuto. Podporuje iPhone, Mac, iPad a další zařízení Apple podporující protokoly odesílání.




Okno „Průvodce přenosem“ s informacemi o připojení (PIN, síť, IP, QR kód)

Jako jednotná platforma pro centralizovanou správu zařízení poskytuje Airgo DMS manažerům především funkce správy clusterů, jako je monitorování stavu, seskupování panelů, ovládání hlasitosti a oznamování informací. Zajišťuje snadný přístup ke všem funkcím na jedné platformě, čímž zlepšuje efektivitu správy zařízení.

Na PC

<https://www.airgodms.com>



2. Žádost o účet:

Kontaktujte naše prodejní oddělení pro získání čísla účtu.


3. Rozhraní platformy

(1) Datový panel

Zobrazuje data na pozadí, počet zařízení, distribuci zařízení, počet uživatelů a další informace.

(2) Správa zařízení

Slouží ke správě všech zařízení pod jménem uživatele. Na levé straně stránky je seznam pro filtrování stavu a seskupování zařízení. Uživatelé se mohou zaměřit na koncová zařízení, která vyžadují ovládání, pomocí vhodného seskupení a filtrování. Na pravé straně stránky se zobrazuje seznam zařízení pod jménem uživatele. Vyberte zařízení, které chcete ovládat, a klikněte na odpovídající položku operace pro odeslání různých provozních pokynů




Webové rozhraní Airgo DMS – záložka „Panel dat“

(3) Správa příkazů

Zobrazuje všechny publikované pokyny; seznam obsahuje pole „typ, čas publikování, vydavatel, celkem, provedení“. „Provedení“ zobrazuje statistiku distribuce úspěchu/neúspěchu/čekání na provedení/provádění pokynu.


(4) Správa zdrojů



Device name	Network status	Registration time	Owner	Group	Channel	Operate
IFP	Online	2024-01-27 10:13:58				Details More
dddd	Offline	2024-01-27 09:42:40	HQ		ANDROID	Details More
zqj	Offline	2024-01-27 09:18:32	HQ		ANDROID	Details More
IFP5207	Offline	2024-01-26 19:40:20	III04		ANDROID	Details More
IFP9075	Offline	2024-01-26 11:28:27	HQ		ANDROID	Details More

Webové rozhraní Airgo DMS – záložka „Správa zařízení“


Zobrazuje všechny souborové zdroje uložené na pozadí; zde lze nahrávat a stahovat soubory. Zobrazuje název souboru, čas nahrání, čas vypršení platnosti, formát souboru, velikost souboru. Poskytuje funkci náhledu souborů obrázků.




Webové rozhraní Airgo DMS – záložka „Správa příkazů“

(5) Správa uživatelů

Spravujte můj účet a podřízené účty.



Webové rozhraní Airgo DMS – záložka „Správa zdrojů“



Webové rozhraní Airgo DMS – záložka „Správa uživatelů“